

MOBY İÇİN SORUN GİDERME

Not: Bazı belirtiler sadece özel model tiplerine bağlıdır*

Belirti	Olası Neden	Yapılması Gerekenler
1. Kablo dönmesi veya kablo dolanması	Havuzun içindeki engel/set	Engelleri veya setleri kaldırınız.
	Ana boru kapağından hava emme	Filtreyi kapatınız ve ana kanal kapak halkasını takınız.
	Yukarıda geçen bütün durumların olması halinde	Kabloyu düzeltiniz periyodik aralıklarla güneşte tutunuz.
	Kirlenmiş filtre torbası	Filtre torbasını temizleyiniz.
2. DIAGNOSTIC BASIC çember çizerek dönüyor.	Hareketli elemanları kirin tıkaması	Hareketli elemanlardan kiri arındırınız.
	Tıkanmış filtre torbası	Filtre torbasını temizleyiniz.
	DIAGNOSTIC BASIC fazla hafif.	Sıkışan havayı çıkarmak için suyun altında DIAGNOSTIC BASIC'i başaşağı çeviriniz. Filtre torbasını yıkayınız. Kalsiyum ve diğer kimyasal tortulardan arındırınız.
	Güç Destek Ünitesi'nin yanlış yerleştirilmesi	DIAGNOSTIC BASIC'in tüm duvarlara ulaşabileceği şekilde güç destek ünitesini yerleştiriniz.
	Alt kapağın yanlış montajı	Doğru şekilde kapağını kilitleyiniz.
	Havuz suyu önerilen koşulların dışında	Havuz ve su koşullarını düzeltiniz.
3. DIAGNOSTIC BASIC havuzun her yerine ulaşmıyor.	Güç destek ünitesinin yanlış yerleştirilmesi	DIAGNOSTIC BASIC'in tüm duvarlara ulaşabileceği şekilde güç destek ünitesini ortalarak yerleştiriniz.
	Duvarlarda ve yerlerdeki yosunlar	Duvarları ve yerleri fırçalayınız.
	Havuz filtresinin ve pompasının açık olması	Havuz filtresini, pompasını ve herhangi bir temizleme döngüsünü kapatınız.
4. Motorlar çalışmıyor.	Pervane sıkışması	Pervane borusunu çıkarınız ve temizleyiniz.
	Sürme sisteminin engellenmesi	Paletleri ve tekerlekleri temizleyiniz.
	Elektriksel problem - motor ünitesi, kablo veya güç destel ünitesi	Kabloları, soketleri, duvar prizlerini kontrol ediniz. Satıcınızla veya servisle görüşünüz.
5. DIAGNOSTIC BASIC dibe batmıyor.	Filtre torbasına hava sıkışması	Sıkışan havayı çıkarmak ve/veya filtre torbasındaki kirleri temizlemek için için suyun altında süpürgeyi başaşağı çeviriniz .Mandlları sıkarak filtre torbasını çıkarınız ve temizleyiniz, kiec ve diğer kimyasal tortulardan arındırınız.
		Sıkışmış havayı ve kiri temizlemek için alt kapağın içindeki iki adet kanal kapağını açınız
	Model, kurumuş olan Kombine Fırça Süngerlerini kapsamakta	Fırçaları emmesi için suda ıslatınız.
6. Operatör hatası	Operatör DIAGNOSTIC BASIC'e zarar verdi.	DIAGNOSTIC BASIC satıcınızı arayınız.
	Operatör kabloyu çekti.	DIAGNOSTIC BASIC satıcınızı arayınız.
	Operatör DIAGNOSTIC BASICnin bakımını yapmıyor.	Filtre torbasını ve DIAGNOSTIC BASIC'i temizleyiniz veya satın alınız.
	DIAGNOSTIC BASIC suyun dışında çalıştı.	Contalar hasarlanmış olabilir. Motor Ünitesini değiştiriniz.
	Güç Destek Ünitesi veya Uzaktan Kumanda Ünitesi ıslandı.	Bu ünitelerden herhangi biri veya ikisi birden hasarlanmış olabilir ve tamir edilmeleri gerekebilir.
	Normal yıpranma ve yırtma	DIAGNOSTIC BASIC'i rutin bakıma gönderiniz.
7. DIAGNOSTIC BASIC yan tarafı üzerinde saplanıyor	Filtre torbası kirlenmiş Güçlü fikiyeler, tuzlu havuz, sığ su veya özel engeller	Filtre torbasını yıkayınız veya temizleyiniz. Robotu ters çeviriniz ve hava kabarcıklarını dışarı çıkarmak için şamandıralarını çıkartınız. Problemlerin tekrarlanması halinde satıcınızı arayınız.